

取り外し取り付け作業標準書（サイド、ベンチ用）

会社名

年式 車名 エスクード 3D

型式 TA02

取り外し標準時間

* 標準時間＝（段取り時間＋付随時間＋養生時間＋実作業時間）＋余裕時間（余裕率20%）

$E10 = (C57 + C69 + C86 + C159) \times 1.2$ $G \cdot H \cdot I$ 10＝ C を $E \cdot G \cdot I$ へ

$E12 = (C57 + C69 + D86 + D159) \times 1.2$ $G \cdot H \cdot I$ 12＝ D を $F \cdot H \cdot J$ へ

部位		G・M		
	FV(接着)	SW(接着)	SW(ゴム)	SW(開閉)
取外し(再)		55.3		
参考時間		0.9		
破損強化		63.4		
参考時間		1.1		

出来た時加算

取り付け標準時間

* 標準時間＝（段取り時間＋付随時間＋養生時間＋実作業時間）＋余裕時間（余裕率20%）

$E17 = (D57 + D69 + C100 + C247) \times 1.2$ $G \cdot H \cdot I$ 16＝ C を $E \cdot G \cdot I$ へ

$E19 = (D57 + D69 + D100 + D247) \times 1.2$ $G \cdot H \cdot I$ 18＝ D を $F \cdot H \cdot J$ へ

		SW(接着)		
取付け(再)		59.6		
参考時間		1.0		
新品		53.3		
参考時間		0.9		

脱着標準時間（雨漏れ等で1回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間（再使用）＋取付け実作業時間（再使用）

$E24 = (D57 + D69 + C86 + C159 + C247) \times 1.2$

$F \cdot G \cdot H$ 24＝ C を $E \cdot G \cdot I$ へ

		SW(接着)		
脱着		90.7		
参考時間		1.5		

脱着標準時間（钣金等で2回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間（再使用）＋取付け標準時間（再使用）

$E29 = E10 + E17 = (C57 + C69 + C86 + C159 + D57 + D69 + C100 + C247) \times 1.2$

$F \cdot G \cdot H$ 29＝ E を $F \cdot G \cdot H$ へ C を $E \cdot G \cdot I$ へ

		SW(接着)		
脱着		115.0		
参考時間		1.9		

新品入替え標準時間（通常の1回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間（破損）＋取付け実作業時間（新品）

$E34 = (E57 + E69 + D86 + D159 + D247) \times 1.2$

$F \cdot G \cdot H$ 34＝ D を $F \cdot H \cdot J$ へ

		SW(接着)		
破損強化		101.6		
参考時間		1.7		

新品入替え標準時間（钣金等で2回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間（破損）＋取付け標準時間（新品）

$E39 = E12 + E19 = (C57 + C69 + D86 + D159 + D57 + D69 + D100 + D247) \times 1.2$

$F \cdot G \cdot H$ 39＝ E を $F \cdot G \cdot H$ へ、 D を $F \cdot H \cdot J$ へ

		SW(接着)		
破損強化		116.6		
参考時間		1.9		

