

年式	会社名	
	車名	ラッシュ
	型式	J200E

* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%)

$$F_{10} = (C_{57} + C_{69} + C_{87} + C_{159}) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 10 = C \text{ 对 } E \cdot G \cdot I \wedge$$

$$F_{12} = (C_{57} + C_{69} + D_{87} + D_{159}) \times 12 \quad G \cdot H \cdot I \quad 12 = D \text{を} F \cdot H \cdot J \wedge$$

部位				
	FV	FD	RD	RQ
取外し(再)		35.2	35.5	
参考時間		0.6	0.6	
破損強化		62.3	65.0	
参考時間		1.0	1.1	

* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%)

$$F17 = (D57 + D69 + C102 + C220) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 16 = C \text{ 对 } E \cdot G \cdot I \text{ へ}$$

$$F19 = (D57 + D69 + D102 + D220) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 18 = D \text{ 並 } F \cdot H \cdot J \wedge$$

		FD	RD	
取付け(再)		47.2	47.3	分
参考時間		0.8	0.8	
新品		44.0	44.2	分
参考時間		0.7	0.7	

* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け案作業時間(再使用)

$$F24=(D57+D69+C87+C159+C220) \times 1.2 \quad G22= C \text{を} E \cdot G \cdot I \wedge$$

		FD	RD	
脱着		58.1	58.6	分
参考時間		1.0	1.0	

* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け標準時間(再使用)

$$F29=F10+F17=(C57+C69+C87+C159+D57+D69+C102+C220) \times 1.2$$

$$G \cdot H \cdot I \quad 29 = \text{Fを} G \cdot H \cdot I \wedge \quad C \text{を} E \cdot G \cdot I \wedge$$

		FD	RD	
脱着		82.3	82.8	分
参考時間		1.4	1.4	

* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け実作業時間(新品)

$$F_{34} = (E_{57} + E_{69} + D_{87} + D_{159} + D_{220}) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 34 = D \neq F \cdot H \cdot J \wedge$$

		FD	RD	
強化		91.3	94.2	分
参考時間		1.5	1.6	

* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け標準時間(新品)

$$F39 = F12 + F19 = (C57 + C69 + D87 + D159 + D57 + D69 + D102 + D220) \times 1.2$$

G・H・I 39= FをG・H・Iへ、DをF・H・Jへ

		FD	RD	
破損強化		106.3	109.2	分
参考時間		1.8	1.8	