

取り外し取り付け作業標準書（フロントガラス用）

会社名

年式 車名

型式

取り外し標準時間

* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

F10=(C53+C65+C82+C178) × 1.2 G10= CをEへ

F12=(C53+C65+D82+D178) × 1.2 G12= DをFへ

取り付け標準時間

* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

F16=(D53+D65+C96+C294) × 1.2 G16= CをEへ

F18=(D53+D65+D96+D294) × 1.2 G18= DをFへ

脱着標準時間（雨漏れ等で1回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け実作業時間(再使用)

F22=(D53+D65+C82+C178+C294) × 1.2 G22= CをEへ

脱着標準時間（鈑金等で2回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け標準時間(再使用)

F26=F10+F16=(C53+C65+C82+C178+D53+D65+C96+C294) × 1.2

G26= FをGへ、 CをEへ

新品入替え標準時間（通常の1回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け実作業時間(新品)

F30=(E53+E65+D82+D178+D294) × 1.2 G30= DをFへ

新品入替え標準時間（鈑金等で2回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け標準時間(新品)

F34=F12+F18=(C53+C65+D82+D178+D53+D65+D96+D294) × 1.2

G34=FをGへ、 DをFへ

部位	A	
	接着	ゴム
取り外し(再)	96.5	
参考時間	1.6	
合せ破損	94.2	
参考時間	1.6	

分

	接着	
取り付け(再)	110.9	
参考時間	1.8	
破損新品	113.9	
参考時間	1.9	

分

	接着	
脱着	181.3	
参考時間	3.0	

分

	接着	
脱着	207.4	
参考時間	3.5	

分

	接着	
破損新品	183.2	
参考時間	3.1	

分

	接着	
破損新品	208.1	
参考時間	3.5	

分

